

その他



網戸

ハンドブラシ+カバー



カバーを付けたハンドブラシを当てて、ゆっくりと動かします。カバーが汚れてくるので、交換しながら使しましょう。

サッシレール

ノズルヘッド+ブラシ



ノズルヘッドにブラシをセットしてこすります。隅の汚れはノズルヘッドで吹き飛ばします。



チャイルドシート・車のシート

ハンドブラシ+カバー



カバーを付けたハンドブラシをシートに当てて、ゆっくりと動かします。

衣類のしわ伸ばし

ハンドブラシ+カバー



ハンガーに掛けた衣類に、カバーを付けたハンドブラシを当てて、ゆっくりと動かします。



※衣類の絵表示をご確認ください。皮革製品には使用できません。また、低温表示のある製品には少し離れたところからスチームをあててください。

■仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社：〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番 3
Tel：045-438-1400 / Fax：045-438-1401

www.kaercher.com/jp/

お客様専用ダイヤル

0120-60-3140

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日（祝日・当社休日を除く）

SteamCleaner AdviceBook / Product Include Ver 2018.03 / 5.968-471.0

KÄRCHER

Advice book

スチームクリーナー | お掃除アドバイスブック

高温のスチームで浮いた汚れは、クロスやタオルでふき取ったり、受けたり、水で流す必要があります。スチームクリーナーとアクセサリーを使って効果的に汚れを落とす方法を本書にて紹介いたします。

掃除する前の準備・道具

スチームクリーナー、アクセサリー、クロス、ご家庭にある古いタオルなど。クロス、タオルは複数枚用意しておくとう便利です。掃除する場所は、あらかじめゴミや埃を取り除き、片付けておきましょう。取扱説明書をよく読んでご使用ください。

スチームクリーナー ご使用にあたっての注意事項

- ・電化製品を掃除する際は、対象機器の電源プラグを必ず抜いてください。
- ・素材によっては、傷み・変色・変形することがあります。目立たない場所で試してからご使用ください。

浴室 / 洗面所



タイル目地

ノズルヘッド+ブラシ



ノズルヘッドにブラシをセットしてこすります。
※シリコン製の目地にはスチームを長時間当てないでください。



排水口

ノズルヘッド+ブラシ



ノズルヘッドにブラシをセットしてこすります。



水道蛇口・洗面台

ノズルヘッド+ブラシ



ハンドブラシ+カバー



蛇口 ノズルヘッドにブラシをセットしてこすります。

洗面台 カバーを付けたハンドブラシをゆっくりと動かします。

※クロムメッキなど傷が付きやすい素材にブラシを使用すると傷がつく恐れがあります。